

Dans cette notice, vous apprendrez à poser un poteau 100 X 100 en scellement.

 Difficulté Facile

 Durée 15 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Étape 1 -

Commentaires

Étape 1 -

Fixation des poteaux de 100 (scellement)

| Composant nécessaire | | Outils nécessaires | |
|---|--|--|---|
|  Poteau 100x100 |  Béton |  Perceuse + foret adapté |  Niveau |

Étape 1 : Réalisez une réservation (voir tableau ci-dessous pour profondeur)

Étape 2 : Mettez en place le poteau et remplir, la réservation et le poteau, de béton jusqu'au niveau de sol

Béton à prise rapide interdit, ainsi que les accélérateurs de prise

| Hauteur Hors sol | 0 à 1000mm | 1001 à 1500mm | 1501 à 1800mm | 1801 à 2000 mm |
|------------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| Scellement | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm |

Étape 3 : Mettez le poteau d'aplomb avant la prise de béton

Étape 4 : Réalisez un perçage (Ø 6 mm) pour l'évacuation d'eau à la liaison béton / air pour l'évacuation de l'eau

Étape 5 : Collez l'embout avec du silicone

