

Dans cette notice, vous apprendrez à poser la crémaillère en kit pour un portail coulissant.

Difficulté **Difficile**

Durée **1 heure(s)**

Opérations **Poser mon produit**

Personnes **1**

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 -

Commentaires

Pièces et outils

- Crayon gris
- Niveau à bulle
- Perceuse

Étape 1 -

✂ Pose de la crémaillère en kit (1/2)

Composants nécessaires	Outils nécessaires
 Éléments de crémaillère (Inklus dans les Kits Moteurs) Qté variable selon les kits	 Crayon Niveau

Assemblez les éléments de la crémaillère et la posez au sol

Présentez la crémaillère en alignant son extrémité au refoulement

NON

Vérifiez que la fixation de la dernière patte ne soit pas dans le vide. Si c'est le cas répartissez au mieux l'ensemble de la crémaillère

Une fois ces vérifications effectuées, positionnez le premier élément de crémaillère côté refoulement :

- Posez un côté sur le pignon du moteur (avec le jeu nécessaires)
- Vérifiez le niveau à l'aide du niveau à bulle et tracez l'emplacement de la première fixation

Toujours laisser entre 1 et 2mm de jeu entre le pignon du moteur et la crémaillère

✂ Pose de la crémaillère en kit (2/2)

Composants nécessaires	Outils nécessaires
 Éléments de crémaillère (Inklus dans les Kits Moteurs) Qté variable selon les kits	 Kit visserie Scie à métaux Perceuse + foret adapté

Selon le type de vis de fixation, effectuez un avant-trou si nécessaire

Mettez en place la première vis de fixation

Décalez ensuite le coulissant vers son refoulement pour ensuite emboîter l'élément suivant

Une fois tous les éléments fixés, coupez l'excédent

.....