

Dans cette notice, vous apprendrez à passer d'une configuration de serrure pour gâche standard à une configuration de serrure pour gâche électrique.

 Difficulté Facile

 Durée 10 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Étape 1 -

Commentaires

Étape 1 -



NOTICE de réglage serrure multifonctions

Cette notice a pour but de montrer comment passer d'une configuration de serrure pour gâche standard à une configuration de serrure pour gâche électrique.



1• La serrure est déjà mise en place sur le profilé, en configuration gâche standard



2• Enlever l'obturateur noir



3• Déverrouiller la serrure à l'aide du cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre



4• Introduire une clé aléne de 4 et tourner 3 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Vérification : Une fois la serrure verrouillée à l'aide du cylindre, la poignée est bloquée mais le pêne doit toujours être libre



Rappel : La serrure multifonction dispose d'une ouverture à la clé, sans action sur la poignée, quelle que soit sa configuration



* 2 0 1 4 4 9 *